



UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów, po kroku 2 przykręcamy prowadnice dolne.

KROK 2: łączymy elementy E, C dodajemy kolejno D, B, A, G .

KROK 3: przybijamy plecy HDF (H) i obsadzamy drzwi