



**UWAGA !**

**KROK 1:** montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

**KROK 2:** łączymy elementy (L) i (E) i (A) następnie (K) i (M).

**KROK 3:** tworzymy zarys bryły z łączenia (L,E) i (K,M) razem i kolejno dołączamy elementy (D), (I), (A), (B), (C)

**KROK 4:** składamy szuflade i razem z drzwiami obsadzamy.

**UWAGA WAŻNA KOLEJNOŚĆ MONTAŻU , POSTĘPUJ WEDŁUG INSTRUKCJI.**

